

Scanner compagnon de la gamme CS60-HC

Polyvalence et flexibilité uniques pour le secteur de la santé

Avez-vous besoin d'un scanner sans fil au point d'intervention, et d'un scanner filaire mains libres en pharmacie et au laboratoire ? Et si un scanner pouvait à lui seul effectuer différentes tâches ? Nous vous présentons le scanner compagnon de la gamme CS60-HC pour le secteur de la santé : un concept révolutionnaire, pour un appareil qui passe facilement du mode filaire au mode sans fil, portable et mains libres, au gré de vos besoins. Sans fil, le scanner CS60-HC tient dans la poche et offre la toute dernière technologie mobile, notamment la recharge sans contact. En mode filaire, le CS60-HC est un scanner compact, portable ou mains libres, idéal pour le comptoir des pharmacies, la paillasse en laboratoire, et bien d'autres applications. Quel que soit le modèle que vous vous procurez, filaire ou sans fil, vous pouvez changer de mode à tout moment, et votre investissement est ainsi protégé. Le scanner offre la performance de lecture qui fait la réputation mondiale de Zebra, l'intégration simple des données entre différentes applications hôtes et un boîtier en plastique lisse résistant aux désinfectants. De plus, notre logiciel DataCapture DNA unique et nos outils d'administration en tête du secteur facilitent plus que jamais l'intégration, le déploiement et la gestion de vos scanners.



Adapté aux workflows des praticiens

Conception convertible unique qui pérennise votre investissement

Qu'il vous faille un scanner compagnon sans fil apparié à une station d'accueil sur chariot, un périphérique mobile ou un poste de travail, un scanner fixe mains libres, ou un scanner filaire portable en pharmacie, le CS60-HC répond à tous vos besoins.

Changez simplement de batterie et de convertisseur filaire USB, et vous passez immédiatement d'un mode d'utilisation à l'autre. Ajoutez le support ou la station d'accueil en option, et vous passez automatiquement du mode mains libres au mode portable et vice-versa. Cette polyvalence inégalée pérennise votre investissement et permet de réaliser de nouveaux workflows ou de redéployer les scanners CS60-HC dans des situations différentes.

Une performance de lecture éprouvée sur laquelle vous pouvez compter

Le CS60-HC intègre un capteur mégapixel de haute résolution et la technologie d'imagerie intelligente PRZM exclusive de Zebra. Il capture facilement et précisément les nombreux types de codes-barres communément utilisés en milieu hospitalier et imprimés sur les bracelets des patients, les flacons de médicaments, les poches de perfusion et les plateaux de prélèvements. Lorsque vous choisissez le CS60-HC, vous bénéficiez de la qualité de classe mondiale et de toute la fiabilité des périphériques de Zebra.

Multitâche sans effort, grâce à une deuxième touche programmable

Une deuxième touche programmable permet de basculer naturellement entre les deux applications hôtes, par exemple les dossiers médicaux électroniques et les prélèvements sanguins. D'une simple pression sur cette touche, les praticiens envoient des données à l'application concernée, dans le format correct et dans le bon ordre.

Le boîtier spécialement conçu offre une protection maximale contre la propagation bactérienne.

Assorti d'un indice d'étanchéité IP65 et d'un boîtier en plastique spécial, le scanner résiste à de très nombreux désinfectants agressifs utilisés actuellement en milieu hospitalier. Sa conception monocoque, ses touches tactiles inductives et son chargement sans contact s'allient à une surface sans fente ni trous, pour prévenir l'accumulation de germes.

Scanner compagnon de la gamme CS60-HC : pour un investissement pérenne, une utilisation polyvalente et une conception novatrice, adaptable à tous les workflows.

Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur www.zebra.com/cs60-hc

Viseur LED sûr, utilisable dans tout l'hôpital

Grâce à son viseur à LED bien visible et sûr, le CS60-HC s'utilise aussi bien en unité néonatale, en salle de travail et en salle d'accouchement, et partout où l'utilisation de viseurs à laser est déconseillée. En outre, le viseur à LED verte réduit le risque de déclencher des épisodes de stress post-traumatique.

Différents modes de signalisation, notamment le mode de nuit vibrant

À chaque environnement, son mode de signalement : le CS60 confirme le bon décodage par un témoin à LED, un signal haptique, un bip sonore à volume réglable et un indicateur de décodage direct exclusif de Zebra, qui éclaire le code-barres scanné. En mode « Nuit », une simple touche permet de passer du signal sonore aux vibrations. Les praticiens confirment instantanément la bonne lecture d'un médicament ou d'un bracelet d'identification, en dérangeant les patients le moins possible.

Mode lampe

La lampe intégrée au scanner suffit à éclairer le poste de travail. Il n'y a donc aucune raison de réveiller les patients en allumant les lumières de leur chambre.

Mobilité révolutionnaire**Chargement inductif Qi**

Le chargement inductif du CS60-HC permet d'éliminer le nettoyage et la maintenance des contacts de la batterie.¹ Vous obtenez le chargement le plus rapide avec la solution inductive de Zebra, mais vous pouvez également utiliser les solutions Qi du commerce.

Appariement instantané par NFC

Doté de la communication en champ proche dès la conception, le CS60-HC s'apparie facilement à d'autres périphériques et aux postes de travail, sans aucun support technique de la part du service informatique.

Compact et transportable, pour une mobilité optimale

Le CS60-HC sans fil se glisse dans la poche et tient naturellement dans la main pour une utilisation simple. Avec son cordon en option et sa protection en silicone, le CS60-HC se porte en toute sécurité et confortablement sur toute la période de travail.

Alimentation amplement suffisante

Une batterie chargée à 100 % assure une autonomie de 18 heures, soit bien plus longue que la période de travail maximale d'un praticien. Les batteries se remplacent facilement, sans outil spécial. Et un indicateur de niveau dédié permet de connaître précisément leur niveau : les praticiens savent immédiatement quand une batterie doit être changée.

Station d'accueil compacte, adaptée à tout poste de travail

Compacte, la station d'accueil convient aux postes de travail les plus encombrés, qu'ils soient mobiles ou en salle.

Portée étendue à 330 pi/100 m

Le CS60-HC est un scanner certifié BT 5.0. En Bluetooth de classe 1, les utilisateurs peuvent circuler dans un rayon de 330 pi/100 m autour du périphérique hôte, pour une plus grande flexibilité.

Suppression des interférences Bluetooth, avec le mode Wi-Fi Friendly

Ce mode permet de vous assurer que vos scanners CS60-HC sans fil n'utilisent que des canaux non partagés par votre réseau Wi-Fi.

Perturbation minimale des workflows, grâce aux outils de localisation

Pour prévenir les interruptions de travail et la perte des scanners, appuyez sur la touche de recherche de la station d'accueil, et vous localisez en quelques secondes le CS60-HC sans fil que vous avez égaré. Avec la fonctionnalité intégrée Virtual Tether de Zebra, les utilisateurs sont alertés lorsqu'un appareil est hors de la plage de connexion, égaré ou non rechargé pendant un certain temps. Ce rappel pratique indique qu'il faut remettre le CS60-HC dans sa station d'accueil.²

Batteries toujours disponibles, grâce à la variété d'options de chargement

Les multiples possibilités de chargement permettent d'avoir des scanners et des batteries disponibles à tout instant, pour une activité ininterrompue. Les chargeurs de terminaux et de batteries à quatre baies sont compatibles avec le système ShareCradle de Zebra et facilitent l'organisation des locaux techniques. Pour le bureau, les chargeurs de scanner et batterie à une baie sont une option idéale.

Facilité de configuration et de gestion**Tirez facilement parti des avantages de l'UDI**

Le Scan+ UDI de Zebra facilite la capture et la saisie des informations d'identification unique des dispositifs (UDI) dans votre application. Il vous suffit de scanner le code-barres sur l'emballage du dispositif médical. Les données des codes-barres UDI sont automatiquement analysées, formatées et envoyées dans le bon ordre vers les champs correspondants de votre EMR ou autre application. Plus besoin de saisir manuellement les données !

Outils de gestion en tête du secteur, avec DataCapture DNA

Exclusivité de Zebra, DataCapture DNA est un ensemble unique d'outils de valeur ajoutée, qui facilite le déploiement, la mise à jour, le dépannage et le développement d'applications pour les scanners de la gamme CS60-HC. L'outil 123Scan, par exemple, crée un code-barres unique permettant d'activer ou actualiser le firmware. Avec Scanner Management Service (SMS) ou Windows Management Instrumentation (WMI), vous pouvez gérer tous vos scanners à distance, ce qui vous permet de gagner du temps en évitant de vous rendre sur site. Et bien plus encore.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques physiques

Dimensions	Scanner 0,9 po x 1,8 po x 4,3 po (H, L, P) 2,3 cm x 4,6 cm x 10,9 cm (H, L, P) Station d'accueil 3,5 po x 2,1 po x 2,4 po (H, L, P) 9,0 cm x 5,3 cm x 6,1 cm (H, L, P)
Poids	CS60-HC filaire : 2 oz/58 g CS60-HC sans fil : 3,1 oz/87 g Station d'accueil : 3,4 oz/96 g
Plage de tensions en entrée	Scanner et station d'accueil : de 4,5 à 5,5 V cc (alimentation par l'hôte) ; de 4,5 à 5,5 V cc (source externe)
Consommation	Consommation en cours d'utilisation à la tension nominale (5 V) : 400 mA (valeur typique) Consommation en veille (attente) en tension nominale (5 V) : 90 mA (valeur typique) Station d'accueil : 450 mA (valeur typique) en USB standard ; 600 mA (valeur typique) en USB BC 1.2
Coloris	Blanc médical
Interfaces hôtes prises en charge	USB
Prise en charge clavier	Plus de 90 claviers internationaux
Certification de sécurité FIPS	Certification de la conformité à la norme FIPS 140-2
Témoins	Indicateur de décodage direct, témoin LED de décodage correct, bip (volume et tonalité réglables), retour haptique sur décodage, déclenchement capacitif avec retours haptique et sonore, indicateur de charge dédié, témoin LED Bluetooth dédié

Caractéristiques des performances

Tolérance au mouvement (portable)	Jusqu'à 20 po/51 cm par seconde pour UPC 13 mils en mode optimisé
Source lumineuse	Trame de visée : LED verte 525nm circulaire
Éclairage	(1) LED blanc chaud
Champ de visée de l'imageur	45 ° horizontal x 34 ° vertical (nominal)
Capteur d'image	1 280 x 960 pixels
Contraste minimum d'impression	Différentiel de réflectance de 20 % minimum
Tolérance d'obliquité	+/- 60°
Tolérance d'inclinaison	+/- 60°
Tolérance d'inclinaison latérale	0° à 360°
Résolution minimale de l'élément	Code 39 - 5 mils

Environnement utilisateur

Température en fonctionnement	De 32° F à 122° F/de 0° C à 50° C
Température de stockage	De -40 °F à 158 ° F/de -40 °C à 70 °C
Humidité	De 5 à 95 % d'humidité relative, sans condensation
Spécifications de résistance aux chutes	Chutes répétées d'une hauteur de 5 pi/1,50 m sur une surface en béton
Spécifications de résistance aux chocs	Résistance à 250 chocs d'une hauteur de 1,5 pi/0,50 m dans le tambour d'essai (1 choc = 1/2 cycle)
Indice d'étanchéité	Scanner : IP65
Produits de nettoyages approuvés	Facile à désinfecter. Vous trouverez la liste complète des symboles dans le guide de référence du produit.

Décharge électrostatique (ESD)	Scanner et station d'accueil : Résistance ESD conforme EN61000-4-2, aux décharges de +/-15 KV dans l'air, aux décharges directes de +/-8 KV, aux décharges indirectes de +/-8 KV
Immunité à l'éclairage ambiant	De 0 à 108 000 Lux

Spécifications radio

Radio Bluetooth	Bluetooth standard, version 5.0 avec BLE : Classe 1 (330 pi/100 m) et Classe 2 (33 pi/10 m), port série et profils HID
Puissance Bluetooth réglable	Puissance de sortie réglable en négatif à partir de 10 dBm en 8 paliers

Batterie

Type et capacité de la batterie	Batterie lithium polymère de 735 mAh
Nombre de scans par charge de la batterie³	13 000 scans
Durée d'utilisation par charge complète³	18 heures

Temps de chargement de la batterie (avec une batterie déchargée)

USB standard	Charge complète : 8 heures
USB BC1.2	Charge complète : 6 heures

Réglementation

Environnement	EN 50581:2012 EN IEC 63000:2018
Sécurité électrique	IEC 62368-1 (Ed.2) EN 62368-1:2014/AC:2015
Sécurité des LED	IEC 62471:2006 (Ed.1.0) EN 62471:2008 (LED)
EMI/RFI	EN 55032:2015/AC:2016 (Classe B) EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 (Classe A) EN 61000-3-3:2013 47 CFR Partie 15, Sous-partie B, Classe B

Accessoires

Accessoires sans fil	Station d'accueil, batterie de rechange, station Share-Cradle 4 baies pour scanners, station ShareCradle 4 baies pour batteries, cordon
Accessoires pour modèles filaires	Stand Gooseneck Intellistand (lesté et standard), adaptateur, convertisseur filaire USB

Capacité de décodage SYMBOL

1D	Base 32 (industrie pharmaceutique italienne), Codabar/NW7, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 DataBar, I 2/5, 3/5 coréen, MSI Plessey, UPC/EAN
2D	Aztec, codes composites, DataMatrix, Dotted DataMatrix, Dotcode, Han Xin, MaxiCode, PDF417, Micro PDF417, Postal Codes, QR Code, Micro QR, TLC-39, SecurPharm
RECONNAISSANCE OPTIQUE DE CARACTÈRES	OCR-A, OCR-B, MICR, devises américaines
	Vous trouverez la liste complète des symboles dans le guide de référence du produit.

Portées de décodage (typiques)⁴

Symboles/Résolution	Proche/Éloigné
Code 39 : 5 mils	De 2,4 po/6,1 cm à 9,5 po/24,1 cm
Code 39 : 20 mils	De 2,5 po/6,4 cm à 26 po/66 cm
Code 128 : 5 mils	De 2,8 po/7,1 cm à 9,0 po/22,9 cm
PDF 417 : 6,7 mils	De 2,4 po/6,1 cm à 8,0 po/20,3 cm

Marchés et applications

Admissions dans le secteur de la santé

- Identification positive du patient
- Administration de médicaments
- Gestion de stock
- Pharmacie
- Accès aux dossiers électroniques des patients
- Collecte de prélèvements
- Phlébotomie

Utilisateurs du secteur de la santé

- Praticiens
- Techniciens
- Pharmaciens
- Personnel des admissions

FICHE PRODUIT

SCANNER COMPAGNON DE LA GAMME CS60-HC

UPC : 13 mils (100 %)	De 1,8 po/4,6 cm à 19,5 po/49,5 cm
Data Matrix : 10 mils	De 2,9 po/7,4 cm à 8,0 po/20,3 cm
QR : 20 mils	De 1,2 po/3,0 cm à 14 po/35,6 cm

Conformité environnementale

Environnement

- Directive européenne RoHS 2011/65/UE ; amendement 2015/863
- REACH SVHC 1907/2006

Pour obtenir les informations complètes sur la conformité aux normes des produits et matériaux, rendez-vous sur :

www.zebra.com/environment

Garantie

Sous réserve des modalités de la déclaration de garantie du matériel Zebra, le scanner CS6080-HC et la station d'accueil CR6080-HC sont garantis contre tout défaut de pièce et main-d'œuvre pendant de trois (3) ans à compter de la date d'expédition. Pour consulter la déclaration complète de garantie du matériel Zebra, rendez-vous sur :

www.zebra.com/warranty

Services recommandés

Zebra OneCare Essential et Select : pour le maximum de disponibilité, de rentabilité et d'efficacité des équipements Zebra. Ces services d'assistance complets redéfinissent la norme du support technique dans tout le secteur.

Notes de bas de page

1. Le chargement inductif sans contact est pris en charge lorsqu'une batterie est insérée dans le CS60-HC. Les batteries de recharge et les chargeurs possèdent des contacts et ne peuvent pas être chargés sans fil.
2. La fonction d'alerte de Virtual Tether est prise en charge par le scanner et sera étendue à la station d'accueil par le futur téléchargement d'un firmware gratuit.
3. Simulation d'un passage en caisse avec 1 lecture d'article toutes les 5 secondes
4. Selon la résolution d'impression, le contraste et la lumière ambiante

DataCapture DNA

DataCapture DNA est une plateforme technologique de firmware, logiciels, utilitaires et applications supérieurement intelligents, exclusivement développée pour ajouter des fonctionnalités aux scanners de Zebra et pour en faciliter le déploiement et la gestion. Pour de plus amples informations sur DataCapture DNA et ses applications, rendez-vous sur

www.zebra.com/datacapturedna



123Scan



Multi-Code Data Formatting



Preferred Symbol



PRZM intelligent Imaging



Remote Diagnostics



Remote Management



Scan-To-Connect



Scanner Control Application



ScanSpeed Analytics



Software Development Kit (SDK)



UDI Scan+



Wi-Fi Friendly Mode



Siège social général et siège Amérique du Nord
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Siège Asie-Pacifique
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Siège EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Siège Amérique latine
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com